

E46 Steuergerät Instrumentenkombination

26 polig schwarz Pinbelegung Stecker X11175 Steuergerät Instrumentenkombination

<i>Pin</i>	<i>Art</i>	<i>Bezeichnung / Signalart</i>	<i>Anschluss / Messhinweise</i>
1	M	Masse	Masseverbinder
2		nicht belegt	
3	A	Rückmeldung Motor-Startsignal	Verbinder Spannungssignal Klemme 30h
4	E	Klemme 30	Sicherung F43
5	E	Klemme 15	Sicherung F34
6	E	Klemme R	Sicherung F10
7	E	Signal Suchbeleuchtung	Verbinder Instrumenten- und Suchbeleuchtung
8	A	Tacho A -Signal	Verbinder Tacho A-Signal
9	E/A	CAN-Bus High	Verbinder CAN-Bus High
10	E/A	CAN-Bus Low	Verbinder CAN-Bus Low
11	A	Signal Tankgeber (rechts)	Kraftstoffvorratgeber
12	A	Signal Masse Tankgeber (rechts)	Kraftstoffvorratgeber
13	A	Signal Öldruckschalter	Steuergerät Digitale Motorelektronik Modul 4
14	E/A	Signal K -Bus	Verbinder K-Bus
15	A	Signal Tankgeber (links)	Elektrische Kraftstoffpumpe
16	A	Signal Masse Tankgeber (links)	Elektrische Kraftstoffpumpe
17	E	Signal Ölniveaugeber	Steuergerät Digitale Motorelektronik Modul 4
18		nicht belegt	
19	E	Signal Aufbereitete Raddrehzahl hinten links	Verbinder Aufbereitete Raddrehzahl hinten links
20	E	Signal Bremsflüssigkeitsniveau	Verbinder Bremsflüssigkeitsniveau
21	A	Signal Airbag-Warn-LED	Steuergerät Mehrfach- Rückhaltesystem
22	A	Signal Warnlampe ABS/ASC-Einheit	ABS/DSCEinheit
23	A	Signal Feststellbremse	Verbinder Feststellbremse
24	M	Signal Bremsverschleißsensor	Bremsbelagfühler vorn links
25	E/A	Diagnosesignal TXD	Verbinder TXD
26	A	Signal Kühlwasserstand zu niedrig	Kühlflüssigkeits-Niveauschalter

18-polig, Stecker weiss Pinbelegung Stecker X11176 Steuergerät Instrumentenkombination

<i>Pin</i>	<i>Art</i>	<i>Bezeichnung / Signalart</i>	<i>Anschluss / Messhinweise</i>
1	A	Signal Außentemperatur	Temperaturfühler
2	A	Masse Außentemperatur	Temperaturfühler
3		nicht belegt	
4	A	Signal Waschwasserstand niedrig	Steckverbindung Frontschürze
5		nicht belegt	
6		nicht belegt	
7	E	Rückwärtsgang Schaltgetriebe nach + schalten	Verbinder Rückfahrcheinwerfer
8		nicht belegt	
9		nicht belegt	
10		nicht belegt	
11		nicht belegt	
12	A	Signal Gurtkontakt Fahrer	Hallsensor Gurtschloss Fahrer
13	A	Signal Lenkstockschalte	Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
14		nicht belegt	
15		nicht belegt	
16		nicht belegt	
17		nicht belegt	
18		nicht belegt	